

VOR JEDER INSTALLATION & LAGERUNG **DURCHFÜHREN**

Kontrolle der Flüssigkeit im Motor

Der Flüssigkeitsstand im Motor sollte vor der Installation der Pumpe überprüft werden.

1. Bringen Sie die Pumpe und den Motor in eine vertikale Position, so dass der Druckanschluss nach unten zeigt (d.h. die Unterseite des Motors liegt oben), und entfernen Sie die Füllschraube.
2. Wenn das Wasser bis zum Rand der Gewindebohrung steht, ist kein Nachfüllen erforderlich. Wenn nicht, füllen Sie demineralisiertes Wasser in den Motor. Damit die gesamte Luft entweichen kann, stecken Sie Ihren Finger in die Auslassöffnung der Pumpe und heben Sie die Welle ein paar Mal an. Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand erneut.
3. Setzen Sie die Füllschraube wieder ein und ziehen Sie sie fest. Die Pumpe ist nun einsatzbereit.

