vCam-6 Kurzanleitung V1.0



Lieferumfang:

- SD Karte
- USB Stick
- Lan Kabel
- 12V DC Ladegerät
- AC Ladegerät / Kabel
- Werkzeug zum Entfernen der Kamera
- Schlitzschraubendreher
- CD mit Benutzerhandbuch & Codecs
- Tragetasche

Ausführliche Anweisungen und Sicherheitshinweise finden Sie im Benutzerhandbuch im Kapitel "Informationen zur Pflege".

Sicherung - Stellen Sie sicher, dass die 10A-250VSicherung installiert ist. (Fach auf der Rückseite des Geräts)

Metrotech Vertriebs GmbH

Am steinernen Kreuz 10a, D-96110 Schesslitz Tel: +49 954 277 227 43 Email: salesEU@vxmt.com

Finden Sie unsere gesamte Produktreihe und weltweiten Standorte auf <u>www.vivax-metrotech.de</u>.

Schnittstelle



1	SD-Kartensteckplatz	
2	VGA-Anschluss	

- 3 HDMI-Anschluss
- 4 USB-Anschluss
- 5 RJ45-Ethernet-Anschluss
- 6 Cinch-Videoeingang
- 7 Cinch-Videoausgang
- 8 RCA-Audioausgangsbuchse

Bedienelemente an der Vorderseite



1	Kamera-LED-Dimmer
2	Entfernungszähler zurücksetzen
3	Internes Mikrofon
4	Akkuladeanzeige

- 5 Einschalten / Ausschalten
- 6 Sonde Ein / Aus
- 7 Mikrofon ein / aus
- 8 3,5 mm Mikrofonbuchse

Steuerelemente für Aufnahme, Bilderfassung, Wiedergabe und Zoom

1	Startet und Stoppt die Aufnahme		
2	Bild aufnehmen		
3	Aufnahme anhalten		
4	Zurückspulen der Videowiedergabe		
5	Video abspielen		
6	Video-Wiedergabe vorspulen		
7	Stoppt Aufname		
8	Digital Zoom		

Verbindungsports (rechte Seite)



1	USB-Mini-Datenanschluss	
2	Kameratestanschluss	
3	Gleichstrom / Ladebuchse	
4	Anschluss für Haspel	

P/N: 4.04.000189



www.vivax-metrotech.de



Montage des Steuermoduls

- Richten Sie die Befestigungsstifte (a) des Steuermoduls an den offenen Schlitzen auf der Rollenmontageplatte aus.
- 2. Setzen Sie das Steuermodul in die Rollenmontageplatte (b).
- 3. Stehen Sie vor dem Steuermodul und drücken Sie die Unterseite von oben in das Gestell, bis es einrastet.



HINWEIS

Verwenden Sie das Steuermodul nicht als Griff, um die Haspel zu bewegen. Bewegen Sie die Haspel nur am Griff der Haspel.



Verwenden der Haspel

Käfigsperre - Entriegeln Sie die Käfigsperre, indem Sie den T - Knauf (B) ziehen, eine ¼ Umdrehung drehen und loslassen, so dass der Stift in den Schlitz (C) einrastet. Reibungsbremse - Stellen Sie die Reibungsbremse (A) ein, um die Bewegung der Kabeltrommel zu verlangsamen.



Tastatur-Funktionstasten

Taste	Funktion	Beschreibung
ESC	lm Menü zurückgehen und Texte löschen	Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder Text vom Bildschirm löschen
F1 ?	Hilfe	Hilfe- und Informationsbildschirme des Steuerungsmodulsm löschen
F2 Info	Anzeige von Distanz, Datum und Uhrzeit	Schaltet die Informationsposition auf dem Bildschirm. Unten, Oben oder aus
Ctrl + F2	Farbwahl der angezeigten Werte	Ändert die Textfarbe auf dem Bildschirm
Ctrl + F3	Beschriftung An / Aus	Schaltet die Einschreibefunktion ein und aus
F3	Textfarbe	Ändert die Farbe des Textes
F4	Hintergrundfarbe	Ändert die Farbe des Texthintergrundes
F5	Gespeicherte Seite aufrufen	Ruft gespeicherte Seiten auf
F6	Seite speichern	Speichern der aktuellen Seite
F7	Seite löschen	Löschen der aktuellen Seite
F8	Alle Seiten löschen	Löschen aller Seiten
F9	Bildschirmein- stellung	Anpassen der LCD- Anzeigeeinstellungen
F10	Menü	Zugriff auf Datei- und Setup-Menüs
F11	Front	Schaltet durch unterschiedlichen Text Schriftarten
F12	WiFi An / Aus	Schaltet das WiFi an und aus

Basisfunktionen

Video Aufzeichnung

- 1. Drücke O um die Aufnahme zu Starten
- 2. Drücke 🖲 um die Aufnahme zu Stoppen

Fotos aufnehmen

 Drücke die of Taste, um beim Betrachten Schnappschüsse aufzunehmen

Zoomen:

- 1. Drücke die 🔁 Taste um die Zoomfunktion zu aktivieren
- 2. Benutze die Pfeiltasten um das zu Zoomende Areal auszuwählen, danach mit der Enter-Taste bestätigen
- 3. Wiederhole den Vorgang um den Bildausschnitt weiter zu vergrößern.

vCam-6 Menünavigation

Verwenden Sie die F10-Menütaste, um das Dateimenü zu öffnen. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach links / rechts, um durch die verschiedenen Menüs zu navigieren.

Verwenden Sie die Aufwärts- / Abwärtspfeiltasten, um Dateien oder Aktionen auszuwählen. Um mehrere Dateien zum Kopieren, Verschieben oder zum Löschen auszuwählen, markieren Sie die Datei und drücken die Eingabetaste. Sie könne jederzeit die ESC-Taste drücken um zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Video-Playback und Anzeigen von Schnappschüssen

Drücken Sie die Menütaste, um das Dateimenü aufzurufen.

Verwenden Sie die Auf / Ab-Tasten, um Video, Bild oder alle Dateien auszuwählen. Markieren Sie das Video, das Sie wiedergeben möchten, oder das Bild, das Sie anzeigen möchten. Drücken Sie die Eingabetaste oder verwenden Sie den Rechtspfeil, um die ausgewählten Dateien abzuspielen oder anzuzeigen.

P/N: 4.04.000189



